

X-SENSE

Link+ Pro Duman Alarmı + Baz İstasyonu

KULLANICI KILAVUZU

Paket: FS31 (XS01-M + SBS50)

info@x-sense.com.tr | www.x-sense.com

X-Sense Türkiye Yetkili Distribütörü: Marmara Dijital

Bu kullanım kılavuzu, X-Sense duman alarmlarınızın ve baz istasyonunuzun çalışmasıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Duman alarmlarını ve baz istasyonunu kurmadan ve çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu tamamen okuduğunuzdan emin olun. Bu duman alarmlarını ve baz istasyonunu başkaları tarafından kullanılmak üzere kuruyorsanız, bu kılavuzu (veya bir kopyasını) son kullanıcıya bırakmalısınız.

Giriş

Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu duman alarmları EN 14604:2005+AC:2008 Avrupa standardına uygundur ve dumanı algılamak için tasarlanmıştır.

Bu duman alarmları, X-Sense Ev Güvenliği uygulaması kullanılarak X-Sense SBS50 baz istasyonuna bağlanabilir. Baz istasyonuna bağlandıktan sonra, bu alarmlar birbirine bağlanacak, böylece bir alarm tetiklendiğinde hepsi alarm verecektir.

Bu alarm Link+ Pro'yu destekler. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

1. Yalnızca Link+ Pro'yu desteklediği bildirilen cihazlar baz istasyonu aracılığıyla uygulamaya bağlanabilir.
2. Link+ Pro hem baz istasyonu bağlantısını hem de özelleştirilebilir bir kablosuz ağı ayrı ağlar olarak destekler. Bir cihazı aynı anda yalnızca birine bağlayabilirsiniz. Cihazları baz istasyonuna bağlarsanız uygulama bildirimlerini alırsınız ancak özelleştirilebilir kablosuz ağı kaybedersiniz. Kablosuz ara bağlantı, seçiminizden bağımsız olarak desteklenir.
3. Bu cihaz, özelleştirilebilir bir kablosuz ağ oluşturmak için diğer Link+ serisi cihazlarla birbirine bağlanabilir.
4. Baz istasyonu ve özelleştirilebilir kablosuz ağ arasında geçiş yapmak basittir ve ilgili ekleme yöntemi izlenerek istenildiği zaman yapılabilir.
5. Bağlantılı test işlevi baz istasyonu tarafından desteklenmez.

Ürüne Genel Bakış

XS01-M Duman Alarmı: Buzzer, LED Gösterge, Test/Sessizlik Düğmesi.

SBS50 Baz İstasyonu: USB Girişi, Eşleştirme/Sessizlik Düğmesi, LED Gösterge, Konuşmacı.

Paket İçeriği

- 1 × Duman Alarmı Ünitesi (XS01-M)
- 1 × Baz İstasyonu (SBS50)
- 1 × Montaj Braketi
- 1 × Güç Adaptörü
- 1 × Güç Kablosu
- 1 × CR123A Pil (Önceden Takılı)
- 2 × Ankraj Tapası
- 2 × Vida
- 1 × Kullanım Kılavuzu

❏ ÖNEMLİ

1. BU CİHAZ İŞİTME ENGELLİ KİŞİLER İÇİN TASARLANMAMIŞTIR. ALKOL VEYA UYUŞTURUCU KULLANIMI KİŞİNİN DUMAN ALARMINI DUYMA YETENEĞİNİ AZALTABİLİR.
2. BACALARDA, DUVARLARDA, ÇATILARDA VEYA KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ YANGINLAR TESPİT EDİLEMEYEBİLİR.
3. BU CİHAZ ALEV, ISI, KARBONMONOKSİT VEYA DİĞER TEHLİKELİ GAZLARI TESPİT ETMEK İÇİN TASARLANMAMIŞTIR.

❏ UYARI

1. BİR ALARMI ASLA GÖRMEZDEN GELMEYİN. MÜDAHALE EDİLMEMESİ CİDDİ YARALANMA VE HATTA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR.
2. SUSTURMA ÖZELLİĞİ SADECE SİZE KOLAYLIK SAĞLAMAK İÇİNDİR VE BİR SORUNU DÜZELTMEZ. ALARM HER ÇALDIĞINDA EVİNİZİ HER ZAMAN OLASI TEHLİKELERE KARŞI KONTROL EDİN.
3. BU DUMAN ALARMINI HAFTADA BİR KEZ TEST EDİN. ALARM DOĞRU TEST EDİLMEZSE, HEMEN DEĞİŞTİRİN!
4. BU ALARM YETKİLİ BİR KİŞİ TARAFINDAN KURULMALIDIR.
5. ALARMLAR, UYGUN HAVALANDIRMA VE EGZOS SİSTEMLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE YAKIT YAKAN CİHAZLARIN DOĞRU KURULUMU, KULLANIMI VE BAKIMI YERİNE KULLANILMAMALIDIR.
6. YARALANMALARI ÖNLEMELİK İÇİN, BU CİHAZ KURULUM TALİMATLARINA UYGUN OLARAK TAVANA VEYA DUVARA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANMALIDIR.
7. PİLLER DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞI, ATEŞ VB. GİBİ AŞIRI ISIYA MARUZ BIRAKILMAMALIDIR.

Cihaz Kurulumu

X-Sense Ev Güvenlik Uygulamasını İndirin

Uygulamayı indirmek için Apple App Store veya Google Play'de "X-Sense Home Security" araması yapın veya QR kodunu tarayın. Geçerli bir e-posta adresi kullanarak bir hesap oluşturun. Zaten bir hesabınız varsa, en son sürüme güncellendiğinden emin olun.

Not: Akıllı telefonunuzun iOS 11 ve üstünü veya Android 8.0 ve üstünü desteklediğinden emin olun.

Cihazları bağlamadan önce şunlardan emin olun:

1. Wi-Fi ağ adınızı ve parolanızı biliyorsunuz.
2. Baz istasyonu ve duman alarmlarınızı 2,4 GHz Wi-Fi ağı kullanarak bağlıyorsunuz (5 GHz Wi-Fi ağı ile uyumlu değildir).
3. Telefonunuzdaki Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

Not: Cihaz Wi-Fi üzerinden yapılandırıldığında, cep telefonunuzun ve cihazlarınızın yönlendiriciye mümkün olduğunca yakın olduğundan emin olun; bu cihaz yapılandırmasını hızlandırabilir.

Baz İstasyonunu Ağa Bağlayın

1. Baz istasyonunu güç adaptörü ile bir güç kaynağına bağlayın.
2. Uygulamada "+" üzerine dokunun, "Base Stations"ı seçin, ürün listesinden "Base Station (SBS50)"nu seçin ve "Scan QR Code" sayfasını göreceksiniz. Baz istasyonunun altındaki QR kodunu tarayın.
3. Baz istasyonu için bir ad girin. Oluşturduğunuz evi seçin veya yeni bir ev oluşturun, ardından kurulacağı odayı seçin.
4. LED göstergesi sarı renkte hızla yanıp sönerken baz istasyonunun Wi-Fi'ye bağlanmayı beklediğini gösterene kadar baz istasyonunun eşleştirme düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.
5. "İşlem Onaylandı" ve ardından "İleri"ye dokunun. Sayfada "Yakındaki Bluetooth Cihazları Aranıyor" görüntülenecektir.
6. Doğru Wi-Fi ve şifreyi girin, ardından cihazı eklemek için "İleri"ye dokunun. "Wi-Fi'ye Bağlanıyor" mesajını duyacaksınız.
7. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra "Wi-Fi Bağlandı" mesajını duyacaksınız ve "Cihaz Eklendi" sayfası görünecektir. LED göstergesi sabit mavi renkte kalır.

Link+ Pro Duman Alarmını Baz İstasyonuna Bağlayın

Link+ Pro Duman Alarmı, kablosuz ağ üzerinden baz istasyonuna bağlanabilir. Alarm baz istasyonuna bağlandığında, cihaz durumundan haberdar olmak ve akıllı telefonunuzdan bir alarmı susturmak için nerede olursanız olun anlık bildirimler alabilirsiniz.

Not: Sisteme cihaz eklemeyen önce baz istasyonunun uygulamaya başarıyla eklendiğinden emin olun.

1. "+" üzerine dokunun, "Duman Alarmları"nı seçin ve ardından "Link+ Pro Duman Alarmları (SBS50 Baz İstasyonu ile Çalışır)"nı seçin. Ardından ürün listesinden "XS01-M"yi seçin. Alarm için bir ad girin ve kurulacağı odayı seçin.
2. Alarmı çalıştırmak için yalıtım filmini çıkarın.
3. Cihazın Wi-Fi'ye bağlanmak için beklediğini gösteren kırmızı LED hızla yanıp söneneye kadar duman alarmının yan tarafındaki test/sessizlik düğmesine iki kez basarak sayfadaki talimatları izleyin.
4. Cihazı eklemek için "İleri"ye dokunun.
5. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra "Cihaz eklendi" sayfası görünecektir.
6. Sisteme birden fazla cihaz eklemek istiyorsanız, lütfen yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not: Duman alarmını 60 saniye içinde ağa eklemeyerseniz, cihaz otomatik olarak ağ yapılandırmasından çıkacaktır.

Baz İstasyonuna Ekleme Yapmadan Alarmları Birbirine Bağlayın

Duman alarmlarını baz istasyonuna eklemek istemiyorsanız, RF teknolojisini kullanarak birbirine bağlı bir alarm sistemi oluşturabilirsiniz. Ancak, artık X-Sense Ev Güvenliği uygulamasından anlık bildirimler alamayacaksınız.

Nasıl Bağlanır

1. Aynı anda yalnızca 2 ünite ile çalıştığınızdan ve her ikisinin de açık olduğundan emin olun. (XS01-M'yi açmak için pil yalıtım filmini çıkarın.)
2. İki üniteden birinin düğmesine 4 kez hızlıca basın; LED yavaşça kırmızı yanıp söner. Diğer üniteye de aynı şekilde 4 kez hızlıca basın; LED hızlıca kırmızı yanıp söner.
3. Arama başarılı olduktan sonra, her iki ünite de bir kez bip sesi çıkaracak ve ara bağlantı modundan çıkacaktır.
4. Üçüncü bir alarm bağlamak için, yeni cihazı etkinleştirin, önceki 2 üniteden birine 4 kez, yeni üniteye 2 kez basın.
5. Daha fazla ünite bağlamak için tekrarlayın (24 adede kadar).
6. Alarmları "Alarm Testi" bölümündeki adımlara göre test edin.

Bağlantı Nasıl Kesilir: Test/sessizlik düğmesine 4 kez hızlıca basın; alarm bir kez bip sesi çıkaracaktır. Ardından, bağlantıyı kesmek için bir kez daha bip sesi çıkana kadar düğmeyi basılı tutun.

Nasıl Kurulur

Kurulumun Yapılacağı Yer

1. Yatak odasına ve koridorlara alarm takılmasına öncelik verin. Birden fazla yatak odası olan evde her yatak odasına bir alarm kurun.
2. Merdivenlerin üzerine ve evin her katına bir alarm takın.
3. Alarmı mümkünse tavanın ortasına kurun; köşeden en az uzaklığa monte edin.
4. Alarm tavanın ortasına monte edilemiyorsa, odanın köşelerinden 50 cm (20 inç) uzağa monte edin.
5. Alarm duvara monte edilirse, tavanın altında 10–30 cm (4–12 inç) mesafe bırakılmalıdır.
6. Bir oda 900 cm'yi (30 ft) aşıyorsa, birden fazla alarm kurulmalıdır.
7. Duvar veya tavan açılıysa, alarmın en yüksek noktanın 90 cm (3 ft) yakınına kurulması gerekir.
8. Çok katlı evlerde, her kata en az bir kablosuz duman alarmı kurun ve düz bir dikey hatta yerleştirin.

Not: Mutfakta bir duman alarmı kuruluysa, erişilebilir bir susturma düğmesine sahip olduğundan emin olun ve ocaktan/lavabodan mümkün olduğunca uzağa kurun.

Kaçınılması Gereken Yerler

1. Büyük metal yüzeylerin ve/veya tel demetlerinin yakınında.
2. Floresan ışıkların, amatör radyoların, elektrikli ekipmanların yakınında.

Kurulum Yöntemi

1. Tavan veya duvardaki vida deliklerini işaretlemek için montaj braketini kullanın.
2. Uygun boyutta bir matkap ucu kullanarak 2 işaretle delikler açın. Ankraj tapalarını yerleştirin ve verilen vidaları kullanarak montaj braketini vidalayın.
3. Alarmı montaj braketine takın ve alarmı kilitlemek için saat yönünde çevirin.
4. Alarmı "Alarm Testi" bölümündeki adımlara göre test edin.

Alarm Testi

	Tek Bir Alarmı Test Etme	Tüm Alarmları Test Edin
Eylem	Test/sessizlik düğmesine basın veya uygulamadaki Cihaz Testi düğmesine dokununuz.	Test/sessizlik düğmesini basılı tutunuz.
Endikasyon	Alarm her 4 saniyede bir 3 kez bip sesi çıkarır; sesli sinyal sırasında kırmızı LED yanıp söner.	Kırmızı LED yanıp sönerken başlatma ünitesi sürekli bip sesi çıkarır; ağıdaki diğer alarmlar 5 saniye sonra test sinyalini alır (3 dakika içinde tamamlanır).

Pil Değişirme

1. Duman alarmını saat yönünün tersine çevirerek montaj braketinden ayırınız.
2. Pil çıkarma tırnağını çekin ve doğru kutup işaretleriyle eşleştirerek yeni bir pil takınız.
3. Alarmı test edin ve saat yönünde çevirerek montaj braketine monte edin.

❏ UYARI

1. YENİ VEYA ESKİ KULLANILMIŞ PİLLERİ ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLAYIN.
2. AKÜNÜN SIZMASI DURUMUNDA, SIVININ CİLDE VEYA GÖZLERE TEMAS ETMESİNE İZİN VERMEYİN.
3. ŞARJ EDİLEBİLİR BİR PİL OLMADIĞI SÜRECE ASLA BİR PİLİ ŞARJ ETMEYİN.
4. PİLLER DOĞRU POLARİTE İLE YERLEŞTİRİLMELİDİR. YANLIŞ TİPLE DEĞİŞTİRME YANGIN VEYA PATLAMA RİSKİ OLUŞTURUR.
5. AKÜ HER DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE, TEST ÖZELLİĞİNİ KULLANARAK ALARMIN DOĞRU ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI TEST EDİN.

Fonksiyonların Tanıtımı

Alarm Modu

Baz istasyonuna bağlı cihazlar için:

- Bir alarm tetiklendiğinde, uygulama içi mesaj görünür ve akıllı telefonunuza push bildirimi gönderilir.
- Sisteme ve baz istasyonuna bağlı tüm cihazlar aynı anda alarm verecektir.
- Baz istasyonu 10 dakika sürekli alarm verdikten sonra otomatik olarak sessiz konuma geçer.
- Baz istasyonunun ses seviyesi ayarlanabilir; alarmlar uzaktan sessize alınabilir.

Başlatma Ünitesi Duman Tarafından Tetiklenirse: Ünite her 4 saniyede bir 3 kez bip sesi çıkaracak ve kırmızı LED yanıp sönecektir. Diğer üniteler de aynı şekilde tepki verir.

Sessizlik Modu

Cihazdaki test/sessizlik düğmesine basarak veya uygulamadaki sessiz düğmesine dokunarak susturabilirsiniz. Ünite 9 dakika boyunca sessizlik modunda kalacaktır.

Günlük Bakım

1. Üniteyi haftada bir kez test ederek alarm sesinin ve göstergesinin düzgün çalıştığını doğrulayın.
2. Duman alarmınız en az her 3 ayda bir temizlenmelidir.
3. Üniteyi temizlemek için asla deterjan veya diğer çözücüler kullanmayın.
4. Alarmın yakınına oda spreyi, saç spreyi veya diğer aerosoller sıkılmaktan kaçının.
5. Üniteyi boyamayın.
6. Üniteyi asla sökmeye veya içini temizlemeye çalışmayın.
7. Söküldüğünde, duman alarmını mümkün olan en kısa sürede uygun yerine geri yerleştirin.
8. Ev temizlik malzemeleri kullanıldığında, alan havalandırılmalıdır.

Görsel-İşitsel Ekran (Duman Alarmı)

Durum	LED Gösterge	Sesli Alarm	Eylem
Bekleme Modu	Kırmızı LED her 60 saniyede bir yanıp söner.	Hiçbiri	—
Alarm Modu	Kırmızı LED her 4 saniyede 3 kez yanıp söner.	Her 4 saniyede 3 bip.	Tehlikeli duman konsantrasyonu. Temiz havaya çıkın.
Test Modu	Kırmızı LED her 4 saniyede 3 kez yanıp söner.	Her 4 saniyede 3 bip.	Test/sessizlik düğmesine basın.
Sessizlik Modu	Kırmızı LED her 5 saniyede bir yanıp söner.	Hiçbiri	9 dakika sonra sessizlik modundan çıkar.
Düşük Pil	Kırmızı LED her 60 saniyede bir yanıp söner.	Her 60 saniyede 1 bip.	Pili hemen değiştirin.
Arıza	Kırmızı LED her 60 saniyede iki kez yanıp söner.	Her 60 saniyede 2 bip.	Cihazı derhal değiştirin.

Teknik Özellikler

SBS50 Baz İstasyonu

Özellik	Değer
Model	SBS50
Güç Kaynağı	Giriş: 100–240 V AC 50/60 Hz; Çıkış: 5,0 V / 1,0 A
Çalışma Sıcaklığı	4,4–37,8 °C (40–100 °F)
Çalışma Bağıl Nemi	%0–85 bağıl nem (yoğuşmasız)
Alarm Ses Seviyesi	100 dB

XS01-M Duman Alarmı

Özellik	Değer
Güç Kaynağı	3 V CR123A lityum pil × 1 (değiştirilebilir)
Pil Ömrü	5 yıl (kablosuz ağ), 3–5 yıl (baz istasyonuna bağlı)
Maksimum Hizmet Ömrü	10 yıl
Sensör Tipi	Duman: Fotoelektrik
Güvenlik Standardı	EN 14604
Çalışma Sıcaklığı	4,4–37,8 °C (40–100 °F)
Çalışma Bağıl Nemi	%10–85 bağıl nem (yoğuşmasız)
Alarm Gürültü Seviyesi	3 m (10 ft) @ 3,2 ± 0,3 kHz titreşimli alarmda ≥ 85 dB
Sessizlik Süresi	≤ 9 dakika
Maksimum Bağlantılı Ünite Sayısı	24 kablosuz ünite (yalnızca Link+ Pro ve Link+ ile uyumlu)
İletim Aralığı	Açık havada 500 m'nin (1.640 ft) üzerinde

Sorun Giderme

Problem	Çözüm
Cihaz duman ile test edildiğinde tetiklenmez.	Dumanın yan taraftaki metal ağıdan girmesi gerekir; sürekli duman gereklidir; açık alevle test etmeyin.
Cihaz test sırasında ses çıkarmaz.	Pil yalıtım filmini çıkarın, pili değiştirin; düğmeye sıkıca basın; kurulum konumunu kontrol edin.
Uygulama bildirimi gecikiyor/yok.	Bildirim iznini açın; baz istasyonunu yönlendirici menziline (50 m) tutun; engelleri azaltın (maks. 500 m).
Yanlış alarmlar aralıklı tetikleniyor.	Mutfak/tozlu/duşlu yerlerden ve aşırı sıcak/soğuk alanlardan uzak kurun; periyodik temizleyin.
Kırmızı LED yanıp sönüyor, alarm 1 bip/60sn.	Düşük pil. Hemen değiştirin.
Kırmızı LED yanıp sönüyor, alarm 2 bip/60sn.	Arıza. Cihazı derhal değiştirin.
Baz istasyonu ağa bağlanamadı.	Doğru Wi-Fi bilgilerini girin; Bluetooth'u açın; eşleştirme düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Açıklama

DİKKAT — RF ENERJİSİNE MARUZ KALMA VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ KILAVUZU: Bu cihazı kullanmadan önce, güvenli kullanım için önemli talimatları ve RF Enerjisine Maruz Kalma sınırlarına uyum talimatlarını içeren bu kılavuzu okuyun.

Basit AB Uygunluk Beyanı

X-Sense Electronics Co., Ltd. radyo ekipmanı tipinin 305/2011 sayılı CPR Yönetmeliği ve 2014/53/EU sayılı RED Direktifi ile 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi ve 2012/19/EU sayılı WEEE Direktifi'nin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder; AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste mevcuttur: www.x-sense.com

Çevre Koruma

Ürününüz, literatürünüz veya ambalajınız üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin kullanım ömürlerinin sonunda belirlenmiş toplama yerlerine götürülmesi gerektiğini hatırlatır.

İthalatçı ve Üretici Firma Bilgileri

İthalatçı Firma / Import Company Information

MARMARA DİJİTAL ELEKTRONİK İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ

17 Eylül Mah. Atatürk Cad. 83A, Bandırma / BALIKESİR

Tel: +90 266 713 77 77

Web: www.marmaradijital.com.tr

E-posta: info@x-sense.com.tr

Üretici Firma / Manufacturer Company Information

X-SENSE INNOVATIONS CO., LTD.

B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, CHINA

Web: www.x-sense.com

Bu belge, X-Sense FS31 Link+ Pro Duman Alarmı ve Baz İstasyonu Paketi (XS01-M + SBS50)'nin üretici tarafından hazırlanan orijinal kullanım kılavuzunun Türkçe düzenlemesidir. Marmara Dijital Elektronik İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti — X-Sense Türkiye Yetkili Distribütörü tarafından derlenmiştir. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda üreticinin orijinal kılavuzu esas alınır.